



PORTEBLINDATE24

Raccolta Procedure e Istruzioni	Data 03/05/09	Doc. N° BDR-IST: 004	Rev. A	Pagina 1 di 3
Procedura Gestione dei processi di realizzazione				

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PORTE BLINDATE BELDOOR BLIND

INDICE

1. PREMESSA
2. VERIFICA E SBALLAGGIO
3. MONTAGGIO DEL TELAIO SU CONTROTELAIO
4. MONTAGGIO TELAIO CON IMBOTTE ESISTENTE
5. MONTAGGIO DELLA PORTA SUL TELAIO
6. REGOLAZIONI
7. MONTAGGIO DELL'ANTA SEMIFISSA SUL TELAIO
8. BLOCCAGGIO E SBLOCCAGGIO DELL'ANTA SEMIFISSA
9. CILINDRO
10. MONTAGGIO DEFENDER

1) PREMESSA

Il seguente manuale, vuole essere un valido aiuto per facilitare l'installazione della porta blindata e dare delle indicazioni per risolvere le più comuni problematiche tecniche.
Per ogni eventuale problema o caso particolare non descritto nel presente manuale, rivolgersi al rivenditore di zona.

1.1) MOVIMENTAZIONE

Per garantire l'incolumità di qualsiasi persona esposta, predisporre adatti sistemi di trasporto movimentazione e stoccaggio tenendo ben presente l'incidenza dovuta al peso della porta.

2) VERIFICA E SBALLAGGIO

- a) Prima di procedere alla sua installazione, verificare se la porta blindata è conforme alle dimensioni, al senso di apertura, al tipo di telaio e ai rivestimenti richiesti.
- b) Una volta verificato questo, procedere allo stallaggio avendo cura di smaltire il materiale d'imballaggio in modo idoneo.

3) MONTAGGIO DEL TELAIO SU CONTROTELAIO

Pagina 1/3



Raccolta Procedure e Istruzioni	Data 03/05/09	Doc. N° BDR-IST: 004	Rev. A	Pagina 2 di 3
Procedura Gestione dei processi di realizzazione				

- a) Ripulire il controtelaio ed in particolare le scatolette di fissaggio (4 per montante) da eventuali residui di lavorazione edile (intonaco, malte, etc.).
 - b) Verificare che il controtelaio sia murato "a piombo" e a misura (base ed altezza) e che sia appoggiato sul pavimento finito.
 - c) Inserire gli appositi inserti filettati (in dotazione nella scatola ferramenta) nelle scatolette di fissaggio.
 - d) Inserire il telaio nel controtelaio e fissarlo agli inserti filettati tramite le 8 viti (in dotazione nella scatola ferramenta). Nel fissare le viti controllare il "piombo" dei due montanti, in particolare delle cerniere, la perfetta aderenza del telaio al controtelaio e l'assenza di torsioni.
- a) Controllare le misure di passaggio (base ed altezza), riferendosi alle dimensioni nominali.

Nota: fuori piombo eccessivi o differenze dimensionali elevate possono pregiudicare il buon funzionamento della porta.

5) MONTAGGIO DELLA PORTA SUL TELAIO

- a) Inserire la porta nelle apposite cerniere sul telaio.

Nota: effettuare le regolazioni necessarie.

- b) Fissare la maniglia sul lato interno della porta, inserendo prima il quadro ad espansione nella serratura (per bloccarlo basta avvitare il dado), avvitare quindi la maniglia al pannello con le apposite viti in dotazione, applicare la rosetta copriviti e serrare il grano di bloccaggio.
- c) Se previsto, fissare il pomello di comando del limitatore d'apertura allo stesso modo della maniglia. E' necessario prima eseguire 2 fori da 3,5 in corrispondenza delle viti di fissaggio per forare il supporto in lamiera sotto al pannello.

6) REGOLAZIONI

- a) Regolare la porta in altezza agendo sul grano filettato delle cerniere telaio con una chiave a brugola 8 mm.
- b) Alla fine della regolazione, chiudere i fori d'accesso ai grani filettati delle cerniere telaio con gli appositi tappi in dotazione nella scatola ferramenta.

Attenzione: si ha una corretta regolazione quando il peso della porta è supportato e ripartito su tutte le cerniere.

- c) Regolare la chiusura della porta agendo sulla piastrina di riscontro fissata al telaio sul lato serratura. Dopo aver allentato la vite centrale, spostare la piastrina fino al punto desiderato, quindi si blocca ed avvitare la vite centrale e le altre due viti autofilettanti.

Nota: per un corretto funzionamento della porta la regolazione deve sempre essere verificata. Lo scrocco deve essere facilmente apribile con la chiave ed allo stesso tempo la porta non deve presentare giochi eccessivi.

- d) Nel caso la porta sia dotata di riscontro elettrico, procede re alla sua regolazione agendo sulle apposite viti.



Raccolta Procedure e Istruzioni	Data 03/05/09	Doc. N° BDR-IST: 004	Rev. A	Pagina 3 di 3
Procedura Gestione dei processi di realizzazione				

Attenzione: il riscontro elettrico deve essere alimentato esclusivamente con corrente a 12V.

- e) Registrare il parafreddo con un cacciavite a taglio agendo sul pistoncino accessibile, a porta aperta, dalla battuta sul lato cerniere; avvitando o svitando si aumenta o diminuisce la corsa della lama parafreddo.

E' importante verificare a porta chiusa la posizione più adatta per la migliore chiusura della luce sotto alla porta (la regolazione esatta si ha quando la lama parafreddo comincia ad abbassarsi a circa 4-8 cm prima della chiusura dell'anta contro il telaio).

Attenzione: la presenza di un gradino o di un dentello tra la soglia ed il pavimento interno, anche se molto piccoli, potrebbero nel tempo, rovinare la guarnizione e compromettere la buona funzionalità della lama parafreddo.

7) MONTAGGIO DELL'ANTA SEMIFISSA SUL TELAIO

- a) Inserire l'anta semifissa nelle apposite cerniere sul telaio.
- b) Regolare l'anta in altezza verificando l'allineamento superiore con l'anta mobile.
- c) Registrare il parafreddo
- d) Forare il pavimento, in corrispondenza del catenaccio inferiore, con una punta da 25 mm ed inserire il pozzetto antipolvere che dovrà essere fissato con dello stucco da marmo o altro legante.

Nota: prima di fissare il pozzetto antipolvere, controllare l'allineamento tra le due ante, l'assenza di giochi eccessivi e la corretta battuta dell'anta principale sull'anta semifissa.

8) BLOCCAGGIO E SBLOCCAGGIO DELL'ANTA SEMIFISSA

Utilizzo del chiavino in dotazione per la regolazione dell'antina.

9) CILINDRO

- a) Il cilindro deve essere in posizione di chiave estraibile.
- b) inserire il cilindro utilizzando l'apposita chiave a stella per la regolazione

10) MONTAGGIO DEFENDER

- a) montaggio con 2 viti presenti in scatola con apposito chiamino da 5mm.
- b) copertura del defender con placca
- c) montare la placca copricilindro lato interno

Montare il pomo avvitandolo

Montare l'occhio magico avvitando.